

## PANNELLO COMANDI / control panel

**Accensione / Spegnimento  
confezionatrice**


*Switch on / switch off of  
the vacuum packaging  
machine*

**- Modifica parametri  
vuoto / saldatura**

*- used to modify vacuum /  
sealing parameters*

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:  
interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING, if you push the  
button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop  
in advance the vacuum cycle) if you push the  
button twice



**Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastronorm**  
*nonstop vacuum function  
done with suction in gastro  
bowls*

**Definizione della percen-  
tuale di vuoto raggiunta in  
camera**  
*vacuum level reached in  
the chamber*

**Definizione tempo di  
saldatura (espresso in  
secondi)**  
*sealing time (in seconds)*



**UNICA**